



## PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

van afscheidingsinstallaties voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten  
(AAN DE EINDGEBRUIKER OVERHANDIGEN)

### ALGEMEEN

- 1 Een afscheidingsinstallatie voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten bestaat in principe (in onderstaande volgorde) uit:
  - een slibvangput van voldoende inhoud (al dan niet in de vetafscheider geïntegreerd)
  - een vetafscheider van voldoende capaciteit
  - een monstername-/controleput achter de afscheider
  - een vetlaag dikte- en/of hoogwatermelding (optioneel)
- 2 Geen pompinstallatie plaatsen in de aanvoerleiding van de afscheidingsinstallatie, omdat hierdoor de goede werking van de installatie beïnvloed wordt. De aanvoerleiding dient een afschot van minimaal 1:50 te hebben en makkelijk te reinigen te zijn. De aan- en afvoerleidingen dienen te worden ontvlucht.
- 3 Het is beslist niet toegestaan hemelwaterafvoeren en/of afvoerleidingen van toiletten en huishoudelijk afvalwater op de afscheidingsinstallatie aan te sluiten.
- 4 Let erop dat bij het hijsen van betonnen bekkens de 3 hijskettingen ca. 2x langer zijn dan de diameter van de put.
- 5 De installatie moet makkelijk bereikbaar zijn voor controle, onderhoud en reiniging. Het leeghalen en reinigen gebeurt meestal met een grote vrachtwagen.
- 6 De installateur van onze systemen dient, indien nodig, maatregelen te treffen tegen opdrijven, wegzakken of imploderen.

### PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

- 1 Controleer bij aflevering de afscheiders en alle andere onderdelen op beschadiging, breuk, enz. Uitsluitend die onderdelen plaatsen, waarop niets op aan te merken valt.
- 2 De tekeningen en/of documentatie geven de juiste afmetingen van de afscheidingsinstallatie aan.
- 3 De installatie dient in twee richtingen volkomen horizontaal te worden geplaatst op een vloer van verdicht zand en zo dicht mogelijk bij de afvoerpunten. Het storten van een betonnen fundatievloer in het werk is alleen noodzakelijk bij een instabiele ondergrond.
- 5 De aanvoerleiding met een afschot van minimaal 1:50 moet op de inlaat van de slibvangput worden aangesloten. De inlaat van de slibvangput zit 2 cm hoger t.o.v. het maaiveld, dan de uitlaat. De vetafscheider moet minimaal 75 cm van de slibvangput geplaatst worden.
- 7 Bij het dichtgooien van de bouwput dient men telkens een laag zand van ca 50 cm aan te brengen, te verdichten en een nieuwe laag zand aan te brengen en weer te verdichten. Dit tot net onder het niveau van de aan- en afvoerleidingen.
- 8 Nu kan de afdekplaat geplaatst worden met eventueel de opzetstukken. Maak eerst de oplegvlakken van de afscheider, afdekplaat en evt. opzetstukken/uitvlakringen goed schoon en stofvrij. De rubberen afdichtringen insmeren met een zuurvrije vaseline.
- 9 Het registratieplaatje uit de put halen en aan de binnenzijde van de afdekplaat bevestigen, zodat dit eenvoudig te lezen is.
- 10 Tussen de opzetstukken en de afdekking het daarbij geleverde afdichtingsrubber toepassen. Tussen dek en onderbak waterdichte, krimprijke montagemortel toepassen.
- 12 De afscheider en slibvangput moeten vorstvrij worden geplaatst. Om de daarvoor gewenste inbouwdiepte te bereiken, kan gebruik worden gemaakt van opzetstukken. Deze kunnen ook worden gebruikt om de aansluiting van de afscheider aan te passen aan het peil van de aan- en afvoerleidingen. De uitvlakringen dienen onderling met een waterdichte en krimprijke mortel te worden ingebed. De voegen tussen afscheider, opzetstuk, alsmede tussen de opzetstukken/uitvlakringen onderling, dienen te worden afgedicht met een blijvend vloeistofdicht middel, dat bestand is tegen alle stoffen die zich in een afscheider kunnen bevinden en de hieruit ontstane afbraakproducten.  
De uitvlakringen dienen alleen om het putdeksel aan de hoogte van het maaiveld aan te passen en mogen in totaal niet hoger zijn dan 24 cm. Belasting van de afdekking kan pas na uitharding van de mortel (ca. 72 uur).
- 13 Verwijder alles wat niet in de afscheidingsinstallatie thuishoort (gereedschappen, cementresten en dergelijke).
- 14 Nu dient de hele afscheiderinstallatie afgevuld te worden met schoon water, totdat het water via de afvoer wegstroomt.



# MORSELT

- 3 Het leeghalen van de slibvangput en afscheider dient door een vergunninghouder te geschieden.
- 4 Indien de installatie dient te worden leeggehaald, dan geschiedt dit meestal met een zuigwagen. Hierbij moet erop worden toegezien dat dit geen nadelige invloed heeft op de installatie en/of beschermlaag. Het toepassen van chemische of mechanische reinigingsmiddelen is niet toegestaan.
- 5 Na het reinigen dient de installatie te worden geïnspecteerd op voegdichtingen, coating/lining, en dergelijke.
- 8 Moet bij wijze van uitzondering in afscheiders worden afgedaald, dan moeten deze eerst worden leeggehaald en moet het damp/luchtmengsel worden afgezogen. De voorschriften ter voorkoming van ongevallen en de voorschriften van de wet gevaarlijke stoffen dienen daarbij in acht te worden genomen.
- 9 Verwijdering van in de afscheider aanwezige onderdelen (duikschotten, e.d.) is niet toegestaan.
- 11 Het is ten strengste verboden om de afgescheiden oliën en vetten via het riool af te voeren.
- 12 Voor het beheren, het leeghalen en het reinigen van de vetafscheidingsinstallatie, evenals voor het verwijderen van de afgescheiden stoffen, moeten de bepalingen in de Wet Afvalstoffen in acht genomen worden.
- 13 In de afscheidingsinstallatie mag uitsluitend afvalwater geloosd worden dat de afscheiding niet beïnvloedt en geen stoffen bevatten die emulgerend werken. Als er reinigingsmiddelen gebruikt worden, moeten dit "afscheidingsvriendelijke" stoffen zijn.
- 14 Bewaar de bonnen/facturen van het leeghalen/reinigen zodat u deze controle kunt laten zien.